



## GUIDA APPARATO ATA

### COLLEGAMENTO APPARATO ATA LINKEM

Collegare l'apparato ATA fornito da Linkem è semplice. Ti basterà seguire i seguenti passi:

- Inserire un cavo telefonico standard RJ11 nella porta telefonica (FXS) e collegare l'altra estremità del cavo al telefono analogico standard
- Inserire il cavo ethernet nella porta di rete dell'apparato ATA e collegare l'altra estremità del cavo ad una delle porte LAN dell'apparato Linkem
- Inserire l'alimentatore nell'apparato ATA e collegarlo alla presa di corrente a muro
- Il LED Alimentazione, Ethernet e Telefono saranno accesi fissi quando l'adattatore telefonico è pronto per l'uso.



Porta	Descrizione
	Porta di rete. Usato per collegare il HT801 al tuo router o gateway usando un cavo Ethernet RJ45.
	Presa di corrente micro USB. Usata per alimentare il HT801 (5V - 1A).
	Porta FXS per collegare telefoni / fax analogici all'adattatore telefonico usando un cavo telefonico RJ-11.

### LINEE GUIDA CONFIGURAZIONE APPARATO ATA

Se deciderai di utilizzare un apparato ATA a tua scelta anziché quello fornito da Linkem, l'apparato dovrà rispettare i requisiti minimi indicati di seguito:

- SIP 2.0 (RFC 3261)
  - Audio codecs: G.729a (8 kbps), G.711 (a-law/μ-law) (64 kbps), G.723, GSM
  - T.38 fax relay e G.711 Fax passthrough
  - Voice Activity Detection
  - Confort Noise Generation
  - DTMF RFC 2833

Dovrai, inoltre, configurare i parametri indicati di seguito per il servizio voce:

- Proxy e Stun Server: **voip.linkem.com**
- Auth ID
  - Username
  - Password

Potrai recuperare la tua username e la tua password chiamando l'Assistenza Clienti gratis allo 800 546 536 oppure allo 06 94444, chiamata tariffata secondo il tuo piano telefonico. I nostri operatori sono a tua disposizione tutti i giorni dalle 08:00 alle 21:00.